

PRINT CODE **IMPORTANT! KEEP THIS PAGE**

Printing Instructions

1. Go online to <http://www.StickerYou.com/Make+Print>
2. Enter your Print Code located at the top of this page and click **GO**
3. Create your fabric transfer page
Drag and drop images and edit your fabric transfer. Add color, text, images, backgrounds and cool effects.
4. Finish and print your page
Click **PRINT PAGE** to open Adobe Acrobat Reader to print your page. If you do not have Adobe Acrobat Reader on your computer, please download it at <http://get.adobe.com/reader/>

➤ If your PDF does not open, right-click on **OPEN PDF** and select "Save Link As" to save your PDF on your computer. Open this file in Adobe Acrobat Reader and print.

Instrucciones para imprimir

1. Vé en línea a <http://www.StickerYou.com/Make+Print>
2. Introduce el código de impresión que aparece en la parte superior de esta página y haz clic en **GO**
3. Crea tu papel para la transferencia sobre tela
Arrastra las imágenes a la página y edita tu transferencia sobre tela.
4. Termina tu página e imprímela
Haz clic en **PRINT PAGE** para abrir Adobe Acrobat Reader para imprimir tu página. Si no tienes Adobe Acrobat Reader en tu computadora, por favor descárgalo en <http://get.adobe.com/reader/>

➤ Si su archivo PDF no se abre, haga clic en **OPEN PDF** (abrir PDF) con el botón derecho y seleccione "Save Link As" (guardar enlace como) para guardar el archivo PDF en su computadora. Abra este archivo con el programa Adobe Acrobat Reader y puede imprimirlo.

Instructions pour imprimer

1. Allez en ligne à <http://www.StickerYou.com/Make+Print>
2. Entrez votre code d'impression situé en haut de cette page et cliquez sur **GO**
3. Créez votre page de décalque pour tissu
Faites glisser et déposez les images, puis éditez votre décalque pour tissu. Ajoutez de la couleur, du texte, des images, des arrière-plans et des effets sympas.
4. Terminez et imprimez votre page
Cliquez sur **PRINT PAGE** pour ouvrir Adobe Acrobat Reader pour imprimer votre page. Si vous n'avez pas Adobe Acrobat Reader, vous pouvez le télécharger à <http://get.adobe.com/fr/reader>

➤ Si votre fichier PDF ne s'ouvre pas, faites un clic droit sur **OPEN PDF** et sélectionnez « Enregistrer le lien sous » afin d'enregistrer votre fichier PDF sur votre ordinateur. Ouvrez ensuite ce fichier dans Adobe Acrobat Reader et imprimez-le.

Print Settings




- Print image on the textured fabric side of the fabric transfer paper. Do not print on the smooth paper backing.
- After printing, you can cut your fabric transfer page into any shape or size.
- Avoid using sheets with bent corners or other damage, they may jam your printer. For best results, manually feed one sheet at a time.
- For inkjet printers only, do not use in laser printers.

Configuración de impresora

- Imprima la imagen sobre el lado con textura del papel para la transferencia sobre tela. No imprima sobre el reverso liso del papel.
- Después de imprimir, puede cortar el papel para la transferencia sobre tela de cualquier forma o tamaño.
- Evite utilizar hojas con bordes doblados u otro tipo de daño ya que pueden quedarse atascadas en la impresora. Para obtener mejores resultados, coloque manualmente cada hoja de a una.
- Únicamente para utilizar en impresoras de inyección de tinta. No utilice en impresoras láser.

Paramètres d'impression

- Imprimer l'image sur le côté texturé du tissu du papier transfert pour tissu. Ne pas imprimer sur l'endos lisse du papier.
- Une fois l'impression effectuée, vous pouvez couper votre page de décalque pour tissu en n'importe quelle forme ou taille.
- Évitez d'utiliser les feuilles dont les coins sont pliés ou endommagés car elles pourraient bloquer votre imprimante. Pour obtenir de meilleurs résultats, alimentez manuellement l'imprimante, une feuille à la fois.
- Pour les imprimantes à jet d'encre seulement. Ne pas utiliser avec une imprimante laser.





It is recommended that you test print your design on plain paper to make sure the image is at your desired size.
Se recomienda que primero hagas una impresión de prueba en otro papel para verificar que la imagen tenga el tamaño deseado.
Il est conseillé d'effectuer un essai d'impression de votre création sur du papier ordinaire afin de vous assurer que l'image est de la dimension désirée.

Ironing Instructions

1. Use a dry iron, set to "COTTON" (no steam). Pre-heat the iron for 5 minutes.
2. Place the garment on a pillowcase on top of a hard surface, such as a table. Iron to remove wrinkles.
3. Cut out your graphic from the printed fabric transfer.
4. Peel off the backing paper and place the fabric transfer graphic onto your garment, with the image facing up.
5. Using firm pressure, slowly iron over the entire surface, moving the iron in a circular motion for 2-3 minutes.

Best Practices

- Allow the printed image to dry before ironing. Drying time may vary.
- If applied to a washable surface or garment, fabric transfer can be washed.
- Wait 24 hours before washing. Turn garment inside out if possible.
- For best results, hand wash in cold water with a color-safe mild detergent.
- Store unused paper in a cool, dry place.

Note: We have tested our products on multiple substrates, using different printers, transfer equipment, detergents and washing processes. We still recommend that you test the paper on your chosen printer and material as it is difficult to duplicate every printing or transfer application.

Instrucciones para planchar

1. Selecciona la opción de algodón (sin vapor) de la plancha. Deja que la plancha se caliente durante 5 minutos.
2. Coloca la prenda sobre una funda de almohada, y coloca la funda sobre una superficie dura, como una mesa. Plánchala para retirar las arrugas.
3. Cortar el gráfico del papel para la transferencia sobre tela.
4. Despegue el papel protector. Coloque el papel transfer sobre la prenda, con la imagen hacia arriba.
5. Presionando firmemente, plancha toda la superficie, haciendo movimientos circulares con la plancha de 2-3 minutos.

Mejores técnicas

- Deja que se seque la imagen impresa antes de planchar. El tiempo de secado puede variar.
- Si se aplica sobre una prenda o superficie lavable, se puede lavar la transferencia sobre tela.
- Espere 24 horas antes de lavar. Coloque la prenda al revés para lavarla, si es posible.
- Para obtener mejores resultados, lave a mano con agua fría y un producto de limpieza suave que proteja los colores.
- Guarda los papeles que no hayas usado en un lugar fresco y seco.

Aviso: Hemos probado nuestros productos con varios sustratos, utilizando diferentes impresoras, equipos de estampado, detergentes, y procesos de lavado. Sin embargo, te recomendamos que pruebes el papel en la impresora y la tela que escojas, puesto que es difícil duplicar cada impresora y aplicación de estampado.

Instructions de repassage

1. Utilisez un fer sec, réglez-le à « COTON » (sans vapeur). Préchauffez le fer pendant 5 minutes.
2. Placez le vêtement sur une taie d'oreiller reposant sur une surface dure, comme une table. Repassez pour lisser les plis.
3. Découper l'image à partir de la version imprimée de votre décalques pour tissu.
4. Décoller la pellicule protectrice. Positionner l'image à repasser sur votre vêtement, avec l'image vers le haut.
5. Repassez doucement toute la surface en exerçant une pression ferme et en déplaçant le fer dans un mouvement circulaire pendant 2-3 minutes.

Meilleurs paramètres d'usage

- Laisser l'image imprimée sécher avant de repasser. Le temps de séchage peut varier.
- Si appliqué sur une surface ou un vêtement lavable, le décalque pour tissu pour être lavé.
- Attendre 24 heures avant de laver. Si possible, retourner le vêtement.
- Pour obtenir de meilleurs résultats, laver à l'eau froide avec un détergent doux pour couleurs.
- Conservez le papier inutilisé dans un endroit frais et sec.

Remarque : Nous avons testé nos produits sur de multiples substrats en utilisant des imprimantes, de l'équipement de transfert, des détergents et des processus de lavage différents. Nous vous recommandons tout de même d'effectuer un test de papier sur l'imprimante et le matériau que vous avez choisi, car il est difficile de reproduire toutes les applications d'impression ou de transfert.



Iron: Cotton setting; NO STEAM
Plancha: Selección de algodón; SIN VAPOR
Fer : Réglage pour coton; SANS VAPEUR



Fabric Transfer: Image face up
Transferencia sobre tela: Imagen hacia arriba
Décalque pour tissu : Image vers le haut



Garment: Iron to remove wrinkles
Prenda: Plánchala para retirar arrugas
Vêtement: Repasser pour enlever les rides



Pillowcase: Place on hard surface. Iron to remove wrinkles
Funda para almohada: Colócala en una superficie dura. Plánchala para retirar arrugas
Taie d'oreiller : Placer sur une surface dure. Repasser pour enlever les rides




Table: Iron on a hard surface
Mesa: Plancha sobre una superficie dura
Table : Repasser sur une surface dure